ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ ШИРОКОФОРМАТНЫХ ПРИНТЕРОВ EPSON

Код	Описание	Epson Stylus Color 3000	Epson Stylus Pro 5000	Epson Stylus Pro 5500	Epson Stylus Pro 4000	Epson Stylus Pro 7000	Epson Stylus Pro 7500	Epson Stylus Pro 7600	Epson Stylus Pro 9000	Epson Stylus Pro 9500	Epson Stylus Pro 9600	Epson Stylus Pro 10000CF	Epson Stylus Pro 10600 UC	Epson Stylus Pro 4800	Epson Stylus Pro 4880	Epson Stylus Pro 7800	Epson Stylus Pro 7880	Epson Stylus Pro 9800	Epson Stylus Pro 9880	Epson Stylus Pro 7400	Epson Stylus Pro 7450	Epson Stylus Pro 9400	Epson Stylus Pro 9450	Epson Stylus Pro 4400	Epson Stylus Pro 4450	Epson Stylus Pro 3800	Epson Stylus Pro 3880	Epson Stylus Pro 11880	Epson Stylus Pro GS6000	Epson Stylus Pro 7900	Epson Stylus Pro 9900	Epson Stylus Pro WT7900	Epson Stylus Pro 7700	Epson Stylus Pro 9700	Epson Stylus Pro 4900	Epson Stylus Pro 7890/9890
C13S020118	Черный картридж	•	•																																
C13S020122	Желтый картридж	•	•																																
C13S020126	Пурпурный картридж	•	•																																
C13S020130	Голубой картридж	•	•																																
C13S020143	Светло-пурпурный картридж		•																																
C13S020147	Светло-голубой картридж		•																																
C13T486011	Черный картридж			•																															
C13T487011	Желтый картридж			•																															
C13T488011	Светло-пурпурный картридж			•																															
C13T489011	Светло-голубой картридж			•																															
C13T407011	Черный картридж								•																										
C13T408011	Желтый картридж								•																										
C13T409011	Пурпурный картридж								•																										
C13T410011	Голубой картридж								•																										
C13T411011	Светло-пурпурный картридж								•																										
C13T412011	Светло-голубой картридж								•																										
C13T474011	Черный картридж									•																									
C13T475011	Желтый картридж									•																									
C13T476011	Пурпурный картридж									•																									
C13T477011	Голубой картридж									•																									
C13T478011	Светло-пурпурный картридж									•																									
C13T479011	Светло-голубой картридж									•																									
C13T480011	Черный картридж						•																												
C13T481011	Желтый картридж						•																												
C13T482011	Пурпурный картридж						•																												
C13T483011	Голубой картридж						•																												
C13T484011	Светло-пурпурный картридж						•																												
C13T485011	Светло-голубой картридж						•																												
C13T511011	Черный картридж											•																							
C13T512011	Желтый картридж											•																							
C13T513011	Пурпурный картридж											•																							
C13T514011	Голубой картридж											•																							
C13T515011	Светло-пурпурный картридж											•																							
C13T516011	Светло-голубой картридж											•																							
C13T460011	Черный картридж					•																													
C13T461011	Желтый картридж					•																													
C13T462011	Пурпурный картридж					•																													
C13T463011	Голубой картридж					•																													
C13T464011	Светло-пурпурный картридж					•																													
C13T465011	Светло-голубой картридж					•																													
C13T543100	Черный картридж				•			•			•																								
C13T543200	Голубой картридж				•			•			•													•											
C13T543300	Пурпурный картридж				•			•			•													•											
C13T543400	Желтый картридж				•			•			•													•											
C13T543500	Светло-голубой картридж				•			•			•																								
C13T543600	Светло-пурпурный картридж				•			•			•																								
C13T543700	Серый картридж				•			•			•																								
C13T543800	Матовый черный картридж				•			•			•			•										•											
C13T544100	Черный картридж				•						•																								
C13T544200	Голубой картридж				•						•													•											
C13T544300	Пурпурный картридж				•						•													•											
C13T544400	Желтый картридж				•						•													•											
C13T544500	Светло-голубой картридж				•						•																								
C13T544600	Светло-пурпурный картридж				•						•																								
C13T544700	Серый картридж				•						•																								
C13T544800	Матовый черный картридж				•						•			•										•											
C13T549100	Черный картридж												•																						
C13T549200	Голубой картридж												•																						
C13T549300	Пурпурный картридж												•																						

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ ШИРОКОФОРМАТНЫХ ПРИНТЕРОВ EPSON

Код	Описание	Epson Stylus Color 3000	Epson Stylus Pro 5000	Epson Stylus Pro 5500	Epson Stylus Pro 4000	Epson Stylus Pro 7000	Epson Stylus Pro 7500	Epson Stylus Pro 7600	Epson Stylus Pro 9000	Epson Stylus Pro 9500	Epson Stylus Pro 9600	Epson Stylus Pro 10000CF	Epson Stylus Pro 10600 UC	Epson Stylus Pro 4800	Epson Stylus Pro 4880	Epson Stylus Pro 7800	Epson Stylus Pro 7880	Epson Stylus Pro 9800	Epson Stylus Pro 9880	Epson Stylus Pro 7400	Epson Stylus Pro 7450	Epson Stylus Pro 9400	Epson Stylus Pro 9450	Epson Stylus Pro 4400	Epson Stylus Pro 4450	Epson Stylus Pro 3800	Epson Stylus Pro 3880	Epson Stylus Pro 11880	Epson Stylus Pro GS6000	Epson Stylus Pro 7900	Epson Stylus Pro 9900	Epson Stylus Pro WT7900	Epson Stylus Pro 7700	Epson Stylus Pro 9700	Epson Stylus Pro 4900	Epson Stylus Pro 7890/9890
C13T549400	Желтый картридж												•																						
C13T549500	Светло-голубой картридж												•																						
C13T549600	Светло-пурпурный картридж												•																						
C13T549800	Матовый черный картридж												•																						
C13T580100	Фото черный картридж																									•	•								
C13T580200	Голубой картридж																									•	•								
C13T580300	Пурпурный картридж																									•									
C13T580400	Желтый картридж																									•	•								
C13T580500	Светло-голубой картридж																									•	•								
C13T580600	Светло-пурпурный картридж																									•									
C13T580700	Серый картридж																									•	•								
C13T580800	Матовый черный картридж																									•	•								
C13T580900	Светло-серый картридж																									•	•								
C13T580A00	Пурпурный картридж Vivid Magenta																										•								
C13T580B00	Светло-пурпурный картридж Vivid Light Magenta																										•								
C13T582000	Картридж для отработанных чернил																									•	•								
C13T591100	Фото черный картридж																											•							
C13T591200	Голубой картридж																											•							
C13T591300	Пурпурный картридж Vivid Magenta																											•							
C13T591400	Желтый картридж																											•							
C13T591500	Светло-голубой картридж																											•							
C13T591600	Светло-пурпурный картридж Vivid Light Magenta																											•							
C13T591700	Серый картридж																											•							
C13T591800	Матовый черный картридж																											•							
C13T591900	Светло-серый картридж																											•							
C13T605100	Фото черный картридж													•	•																				
C13T605200	Голубой картридж													•	•																				
C13T605400	Желтый картридж													•	•																				
C13T605500	Светло-голубой картридж													•	•																				
C13T605700	Серый картридж													•	•																				
C13T605900	Светло-серый картридж													•	•																				
C13T613800	Матовый черный картридж													•	•									•	•										
C13T605B00	Пурпурный картридж													•																					
C13T605C00	Светло-пурпурный картридж													•																					
C13T605300	Пурпурный картридж Vivid Magenta														•																				
C13T605600	Светло-пурпурный картридж Vivid Light Magenta														•																				
C13T606100	Фото черный картридж													•	•																				
C13T606200	Голубой картридж													•	•																				
C13T606400	Желтый картридж													•	•																				
C13T606500	Светло-голубой картридж													•	•																				
C13T606700	Серый картридж													•	•																				
C13T606900	Светло-серый картридж													•	•																				
C13T614800	Матовый черный картридж													•	•									•	•										
C13T606B00	Пурпурный картридж													•																					
C13T606C00	Светло-пурпурный картридж													•																					
C13T606300	Пурпурный картридж Vivid Magenta														•																				
C13T606600	Светло-пурпурный картридж Vivid Light Magenta														•																				
C13T613200	Голубой картридж																							•	•										
C13T613400	Желтый картридж																							•	•										
C13T613300	Пурпурный картридж																							•	•										
C13T614200	Голубой картридж																							•	•										
C13T614400	Желтый картридж																							•	•										
C13T614300	Пурпурный картридж																							•	•										
C13T603100	Фото черный картридж															•	•	•	•																
C13T603200	Голубой картридж															•	•	•	•																
C13T603400	Желтый картридж															•	•	•	•																

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ ШИРОКОФОРМАТНЫХ ПРИНТЕРОВ EPSON

Код	Описание	Epson Stylus Color 3000	Epson Stylus Pro 5000	Epson Stylus Pro 5500	Epson Stylus Pro 4000	Epson Stylus Pro 7000	Epson Stylus Pro 7500	Epson Stylus Pro 7600	Epson Stylus Pro 9000	Epson Stylus Pro 9500	Epson Stylus Pro 9600	Epson Stylus Pro 10000CF	Epson Stylus Pro 10600 UC	Epson Stylus Pro 4800	Epson Stylus Pro 4880	Epson Stylus Pro 7800	Epson Stylus Pro 7880	Epson Stylus Pro 9800	Epson Stylus Pro 9880	Epson Stylus Pro 7400	Epson Stylus Pro 7450	Epson Stylus Pro 9400	Epson Stylus Pro 9450	Epson Stylus Pro 4400	Epson Stylus Pro 4450	Epson Stylus Pro 3800	Epson Stylus Pro 3880	Epson Stylus Pro 11880	Epson Stylus Pro GS6000	Epson Stylus Pro 7900	Epson Stylus Pro 9900	Epson Stylus Pro WT7900	Epson Stylus Pro 7700	Epson Stylus Pro 9700	Epson Stylus Pro 4900	Epson Stylus Pro 7890/9890
C13T603500	Светло-голубой картридж															•	•	•	•																	
C13T603700	Серый картридж															•	•	•	•																	
C13T603900	Светло-серый картридж															•	•	•	•																	
C13T612800	Матовый черный картридж															•	•	•	•	•	•	•	•													
C13T603B00	Пурпурный картридж															•		•																		
C13T603C00	Светло-пурпурный картридж															•		•																		
C13T603300	Пурпурный картридж Vivid Magenta																•		•																	
C13T603600	Светло-пурпурный картридж Vivid Light Magenta																•		•																	
C13T612200	Голубой картридж																			•	•	•	•													
C13T612400	Желтый картридж																			•	•	•	•													
C13T612300	Пурпурный картридж																			•	•	•	•													
C13T624100	Фото черный картридж																												•							
C13T624200	Голубой картридж																												•							
C13T624300	Пурпурный картридж																												•							
C13T624400	Желтый картридж																												•							
C13T624500	Светло-голубой картридж																												•							
C13T624600	Светло-пурпурный картридж																												•							
C13T624800	Оранжевый картридж																												•							
C13T624700	Зеленый картридж																												•							
C13T623000	Чистящий картридж																												•							
C13T596100	Фото черный картридж																													•	•	•	•	•		•
C13T596200	Голубой картридж																													•	•	•	•	•		•
C13T596300	Пурпурный картридж Vivid Magenta																													•	•	•	•	•		•
C13T596400	Желтый картридж																													•	•	•	•	•		•
C13T596500	Светло-голубой картридж																													•	•	•				•
C13T596600	Светло-пурпурный картридж Vivid Light Magenta																													•	•	•				•
C13T596700	Серый картридж																													•	•					•
C13T596800	Матовый черный картридж																													•	•	•	•	•		•
C13T596900	Светло-серый картридж																													•	•					•
C13T596A00	Оранжевый картридж																													•	•	•				
C13T596B00	Зеленый картридж																													•	•	•				
C13T596C00	Белый картридж																															•				
C13T642000	Чистящий картридж																															•				
C13T636100	Фото черный картридж																													•	•	•	•	•		•
C13T636200	Голубой картридж																													•	•	•	•	•		•
C13T636300	Пурпурный картридж Vivid Magenta																													•	•	•	•	•		•
C13T636400	Желтый картридж																													•	•	•	•	•		•
C13T636500	Светло-голубой картридж																													•	•	•				•
C13T636600	Светло-пурпурный картридж Vivid Light Magenta																													•	•	•				•
C13T636700	Серый картридж																													•	•					•
C13T636800	Матовый черный картридж																													•	•	•	•	•		•
C13T636900	Светло-серый картридж																													•	•					•
C13T636A00	Оранжевый картридж																													•	•	•				
C13T636B00	Зеленый картридж																													•	•	•				
C13T653100	Фото черный картридж																																		•	
C13T653200	Голубой картридж																																		•	
C13T653300	Пурпурный картридж Vivid Magenta																																		•	
C13T653400	Желтый картридж																																		•	
C13T653500	Светло-голубой картридж																																		•	
C13T653600	Светло-пурпурный картридж Vivid Light Magenta																																		•	
C13T653700	Серый картридж																																		•	
C13T653800	Матовый черный картридж																																		•	
C13T653900	Светло-серый картридж																																		•	
C13T653A00	Оранжевый картридж																																		•	
C13T653B00	Зеленый картридж																																		•	
C13T619100	Емкость для отработанных чернил (печать без полей)																																		•	
C13T619000	Емкость для отработанных чернил																																		•	